

**LAS LUFT-ABGAS-SYSTEM
FUNKTIONSWEISE**


GASKAMINE MIT LUFT-ABGAS-SYSTEM:

Ein Gaskamin mit Luft-Abgas-System ist bezüglich des beheizten Raums völlig luftdicht. Das System funktioniert mit einem Doppelrohr-Schornsteinsystem mit natürlichem Zug. Durch das doppelwandige Rohr werden die Abgase nach Außen abgeführt, während gleichzeitig frische Verbrennungsluft angesaugt wird.

LAS-Geräte können mit Außenwandanschluss installiert werden, ohne dass ein konventioneller Schornstein erforderlich ist.

Die größten Vorteile von Gaskaminen mit Luft-Abgas-System sind ihre:

- Sicherheit
- Effizienz und
- Montageflexibilität



Funktionsweise LAS



DIREKTER ANSCHLUSS

Gaskamineinsatz (innen) bis Dach (innen)

Regenhaube

RH-100/150 | RH-130/200

Abschlussstück mit Luftansaugung

AS-100/150 | AS-130/200

Regenkragen

RK-100/150 | RK-130/200

Dachdurchführung

Flachdach-Durchführung
FD-100/150 | FD-130/200

Schrägdach-Durchführung
SD10-100/150 | SD10-130/200
SD20-100/150 | SD20-130/200
SD30-100/150 | SD30-130/200
SD40-100/150 | SD40-130/200
SD50-100/150 | SD50-130/200
SD60-100/150 | SD60-130/200

Längenelement

LE-100/150-190 | LE-130/200-190
LE-100/150-440 | LE-130/200-440
LE-100/150-940 | LE-130/200-940

Längenausgleichselement

LAE-100/150 | LAE-130/200

Reinigungsöffnung

RO-100/150 | RO-130/200

Längenelement mit Messöffnung

LEM-100/150 | LEM-130/200

Anschlussadapter mit Doppelmuffe

AAD-100/150 | AAD-130/200

Gaskamineinsatz



Zubehör:

Wandhalterung Wandabstand 50 mm
W50-100/150 | W50-130/200

Verlängerung
VW-100/150 | VW-130/200

Wandhalterung Wandabstand bis 300 mm (55 - 300 mm Wandabstand)
W300-100/150 | W300-130/200

ANSCHLUSS KAMIN AUSSEN

Gaskamineinsatz (innen) bis Dach (außen)

Regenhaube

RH-100/150 | RH-130/200

Abschlussstück mit Luftansaugung

AS-100/150 | AS-130/200

Regenkragen

RK-100/150 | RK-130/200

Dachdurchführung

Flachdach-Durchführung
FD-100/150 | FD-130/200

Schrägdach-Durchführung
SD10-100/150 | SD10-130/200
SD20-100/150 | SD20-130/200
SD30-100/150 | SD30-130/200
SD40-100/150 | SD40-130/200
SD50-100/150 | SD50-130/200
SD60-100/150 | SD60-130/200

Längenelement

LE-100/150-190 | LE-130/200-190
LE-100/150-440 | LE-130/200-440
LE-100/150-940 | LE-130/200-940

Längenausgleichselement

LAE-100/150 | LAE-130/200

T-Stück 90°

T90-100/150 | T90-130/200

Zwischenstütze

ZS-100/150 | ZS-130/200

Konsole

KK-100/150 | KK-130/200

Reinigungsöffnung

RO-100/150 | RO-130/200

Kondensatschale

KS-100/150 | KS-130/200

Gaskamineinsatz



Zubehör:

Wandhalterung Wandabstand 50 mm
W50-100/150 | W50-130/200

Verlängerung
VW-100/150 | VW-130/200

Wandhalterung Wandabstand bis 300 mm (55 - 300 mm Wandabstand)
W300-100/150 | W300-130/200

Bogen 90° mit Revision
BR90-100/150 | BR90-130/200

Längenelement mit Messöffnung
LEM-100/150 | LEM-130/200


Anschlussadapter mit Doppelmuffe
AAD-100/150 | AAD-130/200



ANSCHLUSS KAMIN INNEN (STARR)

Starre Steigleitung EW 06 für Kamine und Schächte

Gaskamineinsatz (innen) bis Dach (innen)



Schachtabdeckung EW 06
SA-100 | SA-130

Abstandhalter EW 06
AH-100 | AH-130
Abstandhalter ist alle 2 - 3 m einzuplanen!

Längenelement EW 06
LE-100-170 | LE-130-170
LE-100-260 | LE-130-260
LE-100-420 | LE-130-420
LE-100-920 | LE-130-920

T-Stück mit Bolzen EW 06
TSB-100 | TSB-130

Reinigungsöffnung rund EW 06
ROR-100 | ROR-130

Kondensatschale EW 06
KS-100 | KS-130

Regenhaube EW 06 für Längenelement
RHE-100 | RHE-130

Regenkragen EW 06
RK-100 | RK-130

Zubehör:

Abstandhalter
AH-100 | AH-130

Klemmband
KB-100 | KB-130

Rohrschelle
RS-100 | RS-130

Klemmband mit Messöffnung
KBM-100 | KBM-130

Lüftungsgitter
LG-150

Adapter auf EW 06
AD-100 | AD-130

Bogen 90° mit Revision
BR90-100/150 | BR90-130/200

Längenelement mit Messöffnung
LEM-100/150 | LEM-130/200

Anschlussadapter mit Doppelmuffe
AAD-100/150 | AAD-130/200

ANSCHLUSS KAMIN INNEN (FLEXIBEL)

Flexible Steigleitung für Kamine mit Verzügen

Gaskamineinsatz (innen) bis Dach (innen)

Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung EW 06
DES-100 | DES-130

Flexverbindermuffe EW 06 (weiblich - oben)
FVW-100 | FVW-130
Entfällt bei Direktanschluss an Dehnfugenelement mit Regenhaube.

Edelstahl Flexrohr EW 06
EF-100 | EF-130
EF30-100 | EF30-130


Flexverbindermuffe EW 06 (männlich - unten)
FVM-100 | FVM-130

T-Stück mit Bolzen EW 06
TSB-100 | TSB-130

Längenelement EW 06
LE-100-170 | LE-130-170
LE-100-260 | LE-130-260
LE-100-420 | LE-130-420
LE-100-920 | LE-130-920

Reinigungsöffnung rund EW 06
ROR-100 | ROR-130

Kondensatschale EW 06
KS-100 | KS-130



Regenhaube EW 06 für Dehnfugenelement
RHD-100 | RHD-130

Regenkragen EW 06
RK-100 | RK-130

Zubehör:

Abstandhalter
AH-100 | AH-130

Klemmband
KB-100 | KB-130

Rohrschelle
RS-100 | RS-130

Klemmband mit Messöffnung
KBM-100 | KBM-130

Lüftungsgitter
LG-150

Adapter auf EW 06
AD-100 | AD-130

Bogen 90° mit Revision
BR90-100/150 | BR90-130/200

Längenelement mit Messöffnung
LEM-100/150 | LEM-130/200

Anschlussadapter mit Doppelmuffe
AAD-100/150 | AAD-130/200